



■ Кнопки управления звуком

- Клавиша отключения: окончание вызова.
- Кнопка режима «свободные руки»/громкая связь: для обработки вызовов без поднятия трубки.
 - Когда горит, аппарат находится в режиме «свободные руки» (нажимать быстро).
 - Когда мигает, аппарат находится в режиме громкой связи (нажимать длительно).
- Кнопка внутренней/секретной связи
 - Во время разговора нажмите на эту кнопку, чтобы собеседник вас больше не слышал.
 - Режим неподвижности нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически отвечать на вызовы, не снимая трубки.
- Чтобы увеличить или уменьшить звук громкой связи, телефонной трубки или звонка

■ Коммутатор



Коммутатор может улучшить работу телефона. На нем есть служебные кнопки, кнопки связи, кнопки вызова. Как сделать запись: Потяните защитную прозрачную пленку к себе и приподнимите ее. Напишите необходимую информацию возле нужной кнопки на предназначеннной для этой цели строчке и верните защитную пленку на место.

■ Дисплей и многофункциональные клавиши дисплея
Содержит несколько строк и страниц с информацией о связи и функциях аппарата, доступных для десяти кнопок, соответствующих строкам экрана
Значок передачи. Нажатие кнопки, соответствующей этому значку, позволяет запрограммировать и изменить функцию передачи.
Подключение наушников. Назначение встречи.
Включение режима «без звука». Блокировка телефона.
Кнопки дисплея. Нажатие этой кнопки активизирует функцию, указанную на экране для этой кнопки.

■ Навигация

- Кнопка OK. Позволяет выбирать разные варианты и параметры, заданные во время программирования или изменения.
- Навигатор влево-вправо. Позволяет переходить с одной страницы на другую.
- Навигатор вверх-вниз. Позволяет просмотреть содержание страницы.
- Кнопка возврат/выход. Чтобы перейти на новый уровень, нажмите на кнопку быстро; чтобы вернуться к странице приема, нажмите на кнопку длительно. Во время разговора предоставляет доступ к различным страницам приема (меню, личн...) и возврат к экрану телефона.

■ Страницы приема

Страница «личн». Содержит информацию о телефоне и состоянии функций: имя, номер телефона, количество сообщений, состояние передачи, напоминание о встрече.
Страница «меню». Содержит функции и приложения, вводимые в действие с помощью кнопок с соответствующими названиями.
Страница «инфо». Содержит кнопки связи и кнопки прямого вызова, предназначенные для программирования.

■ Отчет о вызовах

Входящий вызов.





Режим удержания.



В случае двух одновременных вызовов можно переключаться с одного вызова на другой, нажимая кнопки, соответствующие каждому из этих вызовов.

Текущий вызов.



Навигатор влево-вправо. позволяет просмотреть вызовы.

■ Кнопки функций и программируемые кнопки

- Кнопка информации.** Предоставляет информацию о функциях страницы «меню» и позволяет запрограммировать кнопки страницы «инфо».
- Кнопка сообщения** предоставляет доступ к различным услугам функции «Сообщения»
Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.
- Кнопка «Бис».** Позволяет повторить последний вызов.
- Программируемая кнопка (Кнопки f1 и f2)** Светится, если активизирована функция, соответствующая этой кнопке.

Доступ к меню Вашего аппарата

Настройку телефона нужно начинать со страницы "меню".

Смена Вашего персонального пароля

меню

Перейдите на страницу "меню"

Телефон

Пароль

Следуйте инструкциям на экране

Блокировать / разблокировать телефон

меню

Перейдите на страницу "меню"

Блокир.

2 del
5 del
6 del

Следуйте инструкциям на экране, введите свой пароль или подтвердите его

Настройка звонка

меню

Перейдите на страницу "меню"

Звонок

Настройки

Настройте звонок (мелодию, громкость, тон), следуя инструкциям на экране

Настройка контрастности экрана

меню

Перейдите на страницу "меню"

Экран

Или

+ -

Можно увеличить или уменьшить контрастность

